

## INSTRUKCJA 1/14/PL

### INSTRUKCJA NAPRAW USZKODZEŃ DO PODŁOŻA

#### I USZKODZENIA DO PODŁOŻA

1. Miejsce uszkodzone oraz powierzchnie wokół zmyć wodą bieżącą w celu usunięcia zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie typu sole oraz kurzu i pyłu.
2. Jeżeli to konieczne zmyć wodą z detergentem w celu usunięcia zanieczyszczeń oleistych, a następnie spłukać wodą bieżącą do ustania efektu pienienia.
3. Miejsca uszkodzone do podłoża oczyścić do stopnia: PSt3 zgodnie z normą ISO 8501- 2

PSt3 – Obróbka narzędziami mechanicznymi.

- a) W celu zapewnienia dobrej przyczepności międzywarstwowej należy delikatnie zszorstkować brzegi czyszczonej powierzchni.
- b) Krawędzie powłok szfzować.

4. W miejscach uszkodzonych do podłoża odtworzyć podstawowy systemem malarski :

Nanieść **SYSTEM POLIURETANOWY**.

Kolor zgodny z kolorem konstrukcji

80 µm

**aby uzupełnić system malarski.**

Farby nakładać natryskiem bezpowietrznym lub pędzlem.

Odstępy czasu do przemalowania należy obserwować tak jak w przypadku oryginalnej specyfikacji.

W przypadku aplikacji pędzlem należy pamiętać, iż ilość warstw uzależniona jest od grubości nakładanych w jednej warstwie, malując pędzlem można osiągnąć 50 µm przy jednokrotnym malowaniu. Należy zwracać uwagę na osiągnięcie specyfikowanych grubości powłok.

5. Minimalna sumaryczna grubość systemu nie może być mniejsza od specyfikowanej.
6. Maksymalna sumaryczna grubość systemu nie może przekroczyć 200% grubości specyfikowanej.